

Album Cuir Photo Jet d'Encre – Pas à pas



Contenu du «set de couvertures»

2 couvertures
1 dos flexible
2 systèmes de vissage mâle/femelle
2 feuilles de garde et
2 intercalaires

Contenu d'une «recharge de papier»

20 feuilles de papiers photo jet d'encre
22 intercalaires



1 Insérer la vis femelle (tube) dans les trous de la couverture arrière, de l'extérieur vers l'intérieur.



2 Pliez ensuite la couverture vers la droite, d'abord aux extrémités puis en son centre. Les vis femelles tiennent maintenant debout.



3 Placez les trous du dos flexible sur les vis femelles.



4 Ajustez la recharge de papier et insérez-la sur les vis femelles.



5 Repliez le dos flexible sur l'ensemble.



6 Placez la couverture avant sur les vis femelles puis fermez correctement le tout avec les vis mâles.



7

